

Garancija i Podrška

Ovaj proizvod ima garanciju od godinu dana za kvarove koji su nastali u toku normalne upotrebe. Garancija ne važi u slučaju nepravilne upotrebe Interaktivnog govornog panoa ili otvaranja crne kutije.

Sve popravke koje ne podležu garanciji se naplaćuju.

Tehnička podrška

Posetite www.tts-group.co.uk za najnovije informacije o proizvodu. Email feedback@tts-group.co.uk ili office@gloria-ferrari.com za tehničku podršku.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business Park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, UK.

Freephone: 0800 318686 Freefax: 0800 137525

TTS is proud to be part of **RM** plc

Interaktivni zid pano

Pažnja: Ne bacajte ovaj proizvod u đubre. Predajte ga službi za recikliranje elektronskog otpada.

Pažnja: Ne preporučuje se za decu mlađu od 36 meseci zbog sitnih delova - opasnosti od gušenja. Proizvedeno u Kini, u ime TTS Group Ltd.



TTS Product Code:
PS00407



Interaktivni govorni pano

30 govornih džepova
deset sekundi svaki



Vodič za korisnike

www.tts-shopping.com



Korisne informacije

Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe.

Molimo vas da sačuvate ovo uputstvo i za buduću upotrebu zato što sadrže važne informacije.

Sva čišćenja treba da obavi odrasla osoba.

Pre početka čišćenja proverite da li je proizvod isključen.

Pano interaktivnog govornog zida obrišite vlažnom krpom.

Sigurnosna upozorenja

Baterije treba da postavi odrasla osoba.

Koristite baterije istog tipa.

Nemojte da mešate nove i stare baterije. Zamenite sve baterije istovremeno.

Nemojte da kombinujete punjive i nepunjive baterije.

Ne dozvolite da baterije dođu u kontakt sa tečnostima.

Sve baterije treba izvaditi u slučaju kada se proizvod ne koristi neki duži vremenski period.

Postavljanje i zamena baterija

1. Vaš interaktivni govorni pano koristi 3 x 1.5V AAA baterije koje korisnik može zameniti.
2. Baterije se moraju umetnuti sa ispravnim polaritetom kao što je prikazano u odeljku za baterije.
3. Skinite poklopac za baterije pomoću odvijača.
4. Izvadite istrošene baterije i odgovorno odložite (ne bacajte u otpad).
5. Vratite poklopac i zategnite zavrtnje.

Interaktivni govorni pano

Upoznajte vaš Interaktivni govorni pano



Zvučnik

Snimanje /
isključeno /
Reprodukcija

Poklopac skladišta za
baterije






Snimajte i reproduktujte poruke na Interaktivnom govornom zidnom panou

Snimanje

1. Prebacite preklopnik u položaj za snimanje.
2. Izaberite džep za koji snimate poruku.
3. Pritisnite i držite njegov zeleni taster.
4. Govorite jasno u mikrofون.
5. Otpustite zeleni taster. Za svaki džep možete snimiti do 10 sekundi.
6. Svaka sledeća poruka se presnimava preko prethodne.



Reprodukovanje

1. Prebacite preklopnik u položaj za reprodukovanje.
 2. Pritisnite taster ispod željenog džepa da čujete snimljenu poruku.
- Prebacite preklopnik u položaj isključeno kada ne koristite pano da štedite baterije.



Interaktivni govorni pano

Dodatne mogućnosti Interaktivnog zida

Interaktivni govorni pano sadrži 30 govornih džepova; svaki veličine 75mm (visina) x 75mm (širina) u koje možete da ubacite objekat.

Može se zakačiti na zid.

Tehnička specifikacija

Mogućnosti	Specifikacije
Tip baterija	3 x 1.5V AAA baterija
životni vek baterije (reprodukc.)	oko 500 reprodukcija (zavisi od trajanja)
životni vek baterije (snimanje)	oko 1000 snimanja (zavisi od trajanja)
Vreme snimanja	10 sekundi po džepu

Rešavanje problema (Troubleshooting)

Problem	Rešenje
Interaktivni govorni pano ne snima poruke.	Provetite da li je preklopnik u režimu za snimanje. Proverite da li su baterije ispravne i pravilno postavljene.
Interaktivni govorni pano ne reprodukuje poruke.	Provetite da li je preklopnik u režimu za reprodukciju. Proverite da li su baterije ispravne i pravilno postavljene.